


## Beschrijving van de vluchtdeurfunctie

## Description des fonctions anti-panique

### Wisselfunctie E

### Mode de fonctionnement à transmission E



### Toepassing

Voor deursystemen, waarbij ongeautoriseerd openen van buiten af beslist verhinderd dient te worden. Opening van de deur vanaf de gevaarzijde is principieel altijd mogelijk. (vluchtdeurfunctie)

### Functie gevaarzijde

Aan de gevaarzijde bevindt zich de deurkruk resp. de greepstang/drukstang. De uitgeschoven nachtschoot kan bij paniek gelijktijdig met de dagschoot via de deurkruk resp. de greepstang/drukstang worden teruggeschoven. In ontgrendelde toestand kan de nachtschoot met de deurkruk, greepstang/drukstang of de sleutel worden teruggeschoven. Met de sleutel kan het slot vergrendeld en ontgrendeld worden.

### Functie buitenzijde

Aan de buitenzijde bevindt zich een vaste knop. In ontgrendelde toestand kan de nachtschoot met de sleutel worden teruggeschoven. Met de sleutel kan het slot vergrendeld en ontgrendeld worden.

### Utilisation

Pour systèmes de porte dont l'ouverture non autorisée de l'extérieur doit être fondamentalement empêchée. Par principe, une ouverture de la porte côté danger est toujours possible. (Fonction porte de secours)

### Fonctionnement côté danger

La béquille et/ou la barre anti-panique / barre de poussée se trouve au côté danger. En cas de situation de panique, le pêne dormant enclenché peut être débloqué simultanément avec le pêne demi-tour à l'aide de la béquille et/ou de la barre anti-panique / barre de poussée. À l'état déverrouillé, le pêne demi-tour peut être rétracté à l'aide de la béquille de porte, la barre anti-panique/barre de poussée ou la clé. La serrure peut être verrouillée ou déverrouillée à l'aide de la clé.

### Fonctionnement côté extérieur

Un bouton fixe se trouve côté extérieur. À l'état déverrouillé, le pêne demi-tour peut être rétracté à l'aide de la clé. La serrure peut être verrouillée ou déverrouillée à l'aide de la clé.