




**HANDLEIDING / MANUAL /
MODE D'EMPLOI / ANLEITUNG
FMS5X12
ZEKERINGSPRINT /
FUSE BOARD /
MODULE DE FUSIBLES /
SICHERUNGSPLATINE**



MODELLEN / MODELS / MODÈLES / MODELLE
FMS5X12



AANSLUITEN / CONNECTING / CONNECTER / VERDRAHTEN



1
LED aan: Alle 5 uitgangen werken goed
LED uit: 1 of meer uitgangen hebben een fout

2
LED aan: Uitgang werkt goed
LED uit: De LED overeenkomstig met de uitgang heeft een fout

1
LED on: All 5 outputs are working properly
LED off: 1 or more outputs have an error

2
LED on: Output is working properly
LED off: The LED corresponding to the output has an error


1
LED allumée : Les 5 sorties fonctionnent correctement
DEL éteinte : 1 ou plusieurs sorties présentent une erreur

2
DEL allumée : La sortie fonctionne correctement
LED éteinte : La LED correspondant à la sortie présente une erreur

1
LED leuchtet: Alle 5 Ausgänge arbeiten ordnungsgemäß
LED aus: 1 oder mehrere Ausgänge haben einen Fehler

2
LED leuchtet: Der Ausgang arbeitet ordnungsgemäß
LED aus: Die dem Ausgang zugeordnete LED hat einen Fehler

AANSLUITEN / CONNECTING / CONNECTER / VERDRAHTEN



1 NETVOEDING
POWER SUPPLY
ALIMENTATION
SCHALTNETZTEIL

2 ACCU
BATTERY
BATTERIE
AKKU


3 **PMS1224**
SIGNALERINGSPRINT
MONITORING PCB
MODULE DE SIGNALISATION
PCB-KONTROLLMODUL


4 **FMS5X12**
ZEKERINGSPRINT
FUSE PCB
MODULE DU FUSIBLE
SICHERUNGSPLATINE

5 **BMP2**
BRANDMELDPRINT
FIRE PCB
CIRCUIT IMPRIMÉ D'ALARME INCENDIE
BRANDMELDANLAGE PLATINE



AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN (IN MM)





Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.
Floor 6, Block E,
Jinao Tech. & Ind. Park,
Dashuikeng,
Guanlan Town, Longhua
SHENZHEN, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

